

VAN BETON

HANDLEIDING

VERF AANBRENGEN

Betonlookverf / Kalkverf / Metallic verf

Inhoudsopgave

1.	Vorbewerking niet vlakke ondergronden	P3
2.	Vorbewerking vlakke ondergronden	P4
3.1	Uni Primer aanbrengen	P5
3.2	Betonlook verf aanbrengen	P6
3.3	Kalkverf aanbrengen	P8
3.4	Metallic verf aanbrengen	P10
3.5	Verf Protect aanbrengen	P11

1. Voorbewerking niet vlakke ondergronden

Wanneer je een niet vlakke ondergrond hebt en je wilt deze graag voordat je de verf aanbrengt, strak en gelijk hebben, dan raden we aan de Ardex RIC als eerst aan te brengen. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld een spachtelwand of gipsplaten met een voeg ertussen.

Wat is Ardex RIC?

Ardex RIC oftewel renovatiepleiser, is ideaal voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds. Mocht je een niet vlakke ondergrond hebben zoals bijvoorbeeld een spachtelwand en je wilt deze graag strak en gelijk hebben voordat je gaat stucen. Dan kun je de Ardex RIC aanbrengen zodat je wand weer helemaal egaal is.

Hoeveel heb je nodig van Ardex RIC?

Inhoud Ardex RIC verpakking = 25 KG

Je hebt ca. 1,0 kg per m² en mm nodig (meestal heb je 3 mm nodig dus 3 kg per m²)

- Voor het mengen van 25 KG Ardex RIC-poeder heb je ongeveer 12,5 liter water nodig
- Dus bij 1 KG Ardex RIC heb je 0,5 liter water nodig

Hoe breng ik Ardex RIC aan?

De oppervlakte dient droog en vrij van stof, vuil en andere verontreinigingen te zijn. Oude, niet goed hechtende, zwak gebonden verfsoorten, slechte stuclagen of behang, moeten worden verwijderd. Eerst de ondergrond dun voerspachtelen en eventuele voegen vullen.

1. Giet in een schone mengkuip water toe en voeg er onder krachtig mengen zoveel mogelijk poeder aan toe zodat er een gladde en klontvrije substantie ontstaat. Dit meng je met een egaline garde en niet met onze verfmixer.
2. Je mag slechts zoveel materiaal mengen als binnen 30 minuten kan worden verwerkt. Dus denk erom dat na 30 minuten de Ardex RIC hard wordt.
3. De Ardex kan in de gewenste laagdikte tot 10mm worden aangebracht. Dit breng je aan met een vlakspaan.
4. Ongeveer 40 minuten na het aanbrengen van de Ardex kan het oppervlak worden afgewerkt. Voor het maken van zeer gladde oppervlakken kan de Ardex binnen de "sponstijd" van circa 50 minuten met een licht vochtige spons nog een keer worden nabewerkt.

1. Voorbewerking niet vlakke ondergronden (Vervolg)

Droogtijd Ardex RIC

Bij normale temperaturen (+18°C tot 20°C) zijn ook dikke pleisters na 1 dag zover gedroogd

Benodigdheden Ardex RIC:

- Mengkuip
- Egaline garde
- Vlakspaan

2. Voorbewerking vlakke ondergronden

1. Is het een meubel? Dan eerst ontvetten of opschuren
2. Wanden waarop een coating zit of afneembare verf eerst licht schuren

3.1 Uni Primer aanbrengen

Uni Primer aanbrengen:

Uni Primer is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden van zuigende ondergronden zoals vers gestucte, gips, gesausde, eerder geverfde wanden of houten wanden/opervlakte. Dus voor vrijwel bijna alle ondergronden!

De Uni Primer zorgt voor een gelijkmatige zuiging van de ondergrond en geeft hierdoor een betere dekking van je eindafwerking.

Hoeveel Uni Primer heb ik nodig?

8-10m² per liter. Kan worden verdund met water tot maximaal 20%.

Hoe breng ik Uni Primer aan?

1. Zorg voor een schone en droge ondergrond en plak alle randen goed af met tape
2. De Uni Primer kan direct worden aangebracht met een kwast of microvezel roller.
Kan eventueel verdund worden met water tot maximaal 20%
3. Laat de Uni Primer minimaal 24 uur drogen

Benodigdheden:

- Tape
- Verfbak + inlay (kun je later ook weer gebruiken voor de verf)
- Blokkwast of Microvezel roller

3.2 Betonlook verf aanbrengen

Onze Betonlook verf wordt kant en klaar geleverd. Je hoeft de verf dus zelf niet meer op kleur te mengen! Omdat de verf voor je op kleur wordt gemaakt, kan het niet meer geretourneerd worden.

Om de verf oppervlakte te beschermen tegen vuil en vocht kun je de Verf Protect als laatste laag aanbrengen. Deze coating is vuil- en waterafstotend, maar niet 100% waterdicht. Neem de muren dus enkel af met een vochtige doek. Voor wanden in de badkamer raden we aan geen coating te gebruiken, dit omdat de Kalkverf de wand laat ademen en zo schimmel voorkomt. (Verf in de douchehoek is niet mogelijk en ook is het niet mogelijk verf aan te brengen op de wand achter het fornuis in de keuken)

Hoeveel Betonlook verf heb ik nodig?

Circa 8- 10m² per laag/per liter - Je hebt dus per 10m² 2 a 3 liter nodig (verdunnen met water is mogelijk tot maximaal 5% per laag).

Hoe breng ik Betonlook verf aan?

Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan voor een mooi en zichtbaar betonlook effect.

1. Plak de randen goed af met tape en bedek de vloer
2. Meng de verf goed door met een verfmixer en breng daarna de verf aan (roerstaaf is ook mogelijk maar dan wel heel goed en lang mixen)
*Bij lichtere kleuren raden we aan beide lagen met een blokkwast aan te brengen.
*Bij donkere kleuren kun je ervoor kiezen de eerste laag aan te brengen met een roller en de tweede laag met een blokkwast. Dit is afhankelijk van hoe druk je het effect wilt hebben. Wil je het betonlook effect dus goed willen zien dan kun je ervoor kiezen beide lagen met de blokkwast aan te brengen.
Laat de eerste laag minimaal 8 uur drogen
3. Breng de tweede laag verf aan. Laat dit 24 uur drogen

Wordt vervolgd op volgende pagina

3.2 Betonlook verf aanbrengen (vervolg)

Mocht je de verf nog willen beschermen ga dan naar pagina 11.

Benodigdheden:

- Tape
- Verfmixer
- Emmer + inlay
- Blokkwast
- Microvezel roller (klein voor de randjes + grote voor eventueel 1e laag)

Tip:

Voor een mooi betonlook effect raden we aan het in lange strepen/kruisjes aan te brengen, bij elke streep laat je los en zet je een nieuwe. Je hebt het helemaal zelf in de hand hoe je het effect wilt hebben, je kunt ook ronde bewegingen maken om een wolk effect te krijgen. Let wel dat bij donkere kleuren dit dan heel goed zichtbaar is.

3.3 Kalkverf aanbrengen

Kalkverf geeft je wanden een prachtig poederig beton effect. De kalkverf is gemakkelijk in gebruik en is van nature een ademend materiaal. Daardoor wordt vocht- en schimmelvorming tegengegaan. Bij de verf wordt een zakje pigment bij geleverd. Zo heb je zelf ook in de hand hoeveel pigment je wilt bijvoegen, normaliter voeg je alles bij maar als je de kleur wat lichter wilt hebben kun je natuurlijk altijd wat minder erbij voegen.

Waarom is betonlookverf kant en klaar en kalkverf niet? Doordat Betonlook verf donkeren heeft, heeft deze vloeibare pigment en daardoor is de verf al kant en klaar. Kalkverf heeft lichtere kleuren en heeft daardoor droge pigment.

Hoeveel Kalkverf heb ik nodig?

Circa 8- 10m² per laag/per liter - Je hebt dus per 10m² 2 a 3 liter nodig (verdunnen met water is mogelijk tot maximaal 5% per laag).

Hoe breng ik Kalkverf aan?

Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan voor een mooi en zichtbaar betonlook effect.

1. Plak de randen goed af met tape en bedek de vloer
2. Meng het pigment met en half kopje water in een maatbeker

Voeg een half kopje water bij het pigment voor 1 of 2 liter

Voeg een heel kopje water bij het pigment voor 4 liter

Meng het goed door met een garde tot er geen klontjes meer in zitten, meng het vervolgens door de blanke verf met een verfmixer. Het is eventueel mogelijk om verf licht te verdunnen met 5-10% water.

3.3 Kalkverf aanbrengen (vervolg)

Mocht je de verf nog willen beschermen ga dan naar pagina 11.

Benodigdheden:

- Tape
- Verfmixer (of eventueel roerstaaf)
- Emmer + inlay
- Maatbeker
- Blokkwast
- Microvezel roller (klein voor de randjes + grote voor eventueel 1e laag)

Tip:

Voor een mooi betonlook effect raden we aan het in lange strepen/kruisjes aan te brengen, bij elke streep laat je los en zet je een nieuwe. Je hebt het helemaal zelf in de hand hoe je het effect wilt hebben, je kunt ook ronde bewegingen maken om een wolk effect te krijgen. Let wel dat bij donkere kleuren dit dan heel goed zichtbaar is.

3.4 Metallic verf aanbrengen

Deze verf is bedoeld als toplaag over andere verf heen voor een bijzonder effect! Gebruik voor een optimaal resultaat de kalk of betonlookverf voor het aanbrengen van de metallic verf. Let wel dat de basis verf de juiste kleur heeft die matcht met de metallic verf.

Je ontvangt:

- Metallic verf
- Verf protect
- Emmer om het in te mengen

Hoeveel Metallic verf heb ik nodig?

Voor een gemiddelde doorzichtigheid hebben wij de volgende pakketten: 5, 10 en 50 vierkante meter

Hoe breng ik Metallic verf aan?

Maak dat je eerst een basis verf hebt aangebracht voordat je de metallic verf aanbrengt.

1. Maak het zakje Verf Protect aan met water; per 50 gram 0,5 liter water. Laat dit 15 minuten staan
2. Meng daarna het zakje pigment van de metallic verf met de Verf Protect en roer goed door met een roerstaaf
3. Breng het aan met een blokkwast voor het beste resultaat
4. De verf is stof droog na 2 uur en overschilderbaar na 4 uur. De totale droogtijd is 12-24 uur

Je hebt voor deze verf dus geen Verf Protect (beschermlaag) meer nodig omdat dit je deze al samengevoegd hebt.

Benodigdheden:

- Blokkwast (of eventueel een Roller, afhankelijk van wat voor resultaat je wilt behalen)
- Roerstaaf

3.5 Verf Protect aanbrengen

Verf Protect is een op poeder gebaseerde 1 componenten coating voor het beschermen van verf producten van VanBeton.nl. Gebruik de Verf Protect voor het beschermen van je Betonlook Verf, Kalkverf. Door een speciale samenstelling beschermt de coating tegen alledaags vuil, vocht en is de verf afneembaar.

Om de verf oppervlakte te beschermen tegen vuil en vocht kun je de Verf Protect als laatste laag aanbrengen. Deze coating is vuil- en waterafstotend, maar niet 100% waterdicht. Neem de muren dus enkel af met een vochtige doek. Voor wanden in de badkamer raden we aan geen coating te gebruiken, dit omdat de Kalkverf/Betonlook verf de wand laat ademen en zo schimmel voorkomt. (Verf in de douchehoek is niet mogelijk en ook is het niet mogelijk verf aan te brengen op de wand achter het fornuis in de keuken)

Let op: Door Verf Protect wordt de kleur verdiept. Deze kan heirdoor iets donkerder uitvallen!

Hoeveel Verf Protect heb ik nodig?

5m² = 50 gram verf protect = 0,5 liter water

50m² = 500 gram verf protect = 5 liter water

Hoe breng ik Verf Protect aan?

Let erop dat je de Verf Protect pas aanbrengt wanneer de verf 24 uur heeft gedroogd.

1. Meng 50 gram Verf Protect met 0,5 liter water en roer dit goed door.
2. Breng dit vervolgens aan met een Blokkwast op het geverfde oppervlak.

Na 5 dagen is deze coating geheel droog. Ga er 5 dagen dus voorzichtig mee om, om vlekken te voorkomen. De Verf Protect is water afstotend en niet waterdicht. Neem het alleen af met een licht vochtige doek en niet met chemische schoonmaakmiddelen.

Benodigdheden:

- Maatbeker
- Roerstaaf
- Blokkwast